



Montering af stolper i jorden

Stolpen graves minimum 80 cm. ned i jorden. Bor du et sted hvor det blæser meget anbefaler vi at du som minimum graver dine stolper 90 cm. ned.

For at sikre at stolpen er stabil, bør hullet graves så snævret så muligt, dog skal der være plads til at stampe jorden/beton omkring stolpen. Det er vigtigt at stolpen hele tiden står i lod.

Vi anbefaler at bunden fyldes med beton (støbegrus med cement) og ca. 10 cm op af stolpen. Husk at stampe godt rundt ned ved siden af stolpen. Derefter fyldes der jord op omkring, der bør stemples for hvert 20-30 cm. Ca. 20 cm fra terræn lægges der endnu et 10 cm lag beton som stemples, hvorpå der fyldes jord op til terræn.

